

LIGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Let's get SMART

HANDBOK





Innehåll:


- Ladda ner appen	4
- Skapa konto	4
- Koppla till gateway	5
- Ansluta lampa	6
- Ansluta rörelsesensor	7
- Ansluta Switch	8
- Ansluta kamera	9
- Inställning av timer	10
- Återställa	11

Ladda ner appen



Förberedelse

- Ladda ner och installera Lightpro-appen
- Kontrollera att Wi-Fi-routern stöder 2,4 GHz



Skapa konto

- Klicka på "Nytt konto"
- Välj ett land
- Ange din e-postadress
- Klicka på "Hämta verifieringskod"
- Gå till din brevlåda och ange verifieringskoden
- Ange ett lösenord och klicka på "Fortsätt"
- Tillåt Lightpro-appen att söka efter och ansluta till enheter i ditt lokala nätverk
- Appen kan be dig att ansluta till Bluetooth-enheter
- Klicka på "Ja"

Koppla till gateway

Gateway


Den Zigbee-baserade gatewayen ger ett stabilt och snabbt nätverk. Anslut till Lightpro Smart-lamporna och Motion Sensor Smart tack vare gatewayen.



Koppla till gateway

- Klicka på "+" överst till höger i appen
- Klicka på "Lägg till enhet"
- Välj "Multifunktions-gateway (Zigbee)"
- Se till att du är ansluten till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk
- Kontrollera att enheten blinkar:

När den blå lysdioden är tänd röda blinkar, är gatewayen installerad. Är detta inte fallet återställer du gatewayen med det medföljande metallstiftet.



- Ange om gatewayen blinkar snabbt eller långsamt
- Appen kommer nu att ansluta till gatewayen. Detta kan ta upp till 2 minuter
- Ett meddelande visas så snart gatewayen är ansluten

Ansluta lamporna



Ljuskälla (Zigbee)

Produkterna kan kommunicera med varandra via Zigbee, vilket ger dig en oändlig räckvidd. Maximalt avstånd mellan två produkter är 20 meter.



Ansluta lampa

- En gateway krävs för att ansluta en lampa
- Slå på lampan närmast gatewayen
- Lägg till ljuskällan i appen: Klicka på "+" och välj Ljuskälla (Zigbee)
- Ange ett logiskt namn på lampan



- Valfritt: Slå på den andra närmaste lampan och upprepa stegen ovan

Ansluta tillbehör


Rörelsesensor (Zigbee)

Med en rörelsesensor behöver du aldrig komma hem i mörker. Rörelsesensorn styr de smarta lamporna eller smarta tillbehören när det finns rörelse. Detta tillför också ytterligare säkerhet.



Ansluta rörelsesensor

- En Gateway krävs för att ansluta en rörelsesensor
- Möjligt: Återställ rörelsedetektorn
- Lägg till ljuskällan i appen:
- Välj rätt gateway för anslutningen




- Appen försöker nu ansluta till rörelsesensorn. Detta kan ta upp till 2 minuter
- Ett meddelande anger när gatewayen är ansluten

Ansluta tillbehör


Switch Smart (Wi-Fi)

Tänd i trädgården med ett knapptryck. Switch Smart gör det möjligt att styra ett befintligt eller nytt 12-voltssystem med Lightpro-appen.



Ansluta Switch Smart

- Klicka på "Lägg till enhet"
- Välj "Brytare (Wi-Fi)"
- Se till att du är ansluten till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk
- Kontrollera att enheten blinkar



- Appen kommer nu att ansluta till Switch Smart. Detta kan ta upp till 2 minuter
- Ett meddelande anger när Switch Smart är ansluten


Ansluta tillbehör

Kamera 12V (Wi-Fi)


Med en kamera kan du alltid se vad som händer i din trädgård. Kombinera till exempel rörelse med Smart trädgårdsbelysning.



Ansluta kamera




- Slå på kameran
- Lägg till kameran i appen: Klicka på "+" överst till höger följt av "Lägg till enhet"
- Välj "Smart kamera (Wi-Fi)"
- När kameran avger en ljudsignal eller en lampa blinkar klickar du på "Nästa"
- Skanna QR-koden med Smart Camera
- Se till att du är ansluten till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk



- Appen ansluter nu till kameran. Detta kan ta upp till 2 minuter
- Se till att din Wi-Fi-produkt inte befinner sig mer än 16 meter från routern
- Ett meddelande anger när kameran är ansluten


Inställning av timer

Använd en timer för att ställa in när din belysning ska tändas och släckas, till exempel baserat på ett schema eller på den astronomiska klockan. I denna manual arbetar vi med den astronomiska klockan.



Inställningsscenario baserat på den astronomiska klockan

- Klicka på "Scenario" längst ned i appen
- Klicka sedan på "Skapa scen"
- Välj "Schema"



- Välj "Soluppgång" eller "solnedgång"
- Välj "Solnedgång" och välj stad.
- Klicka på "Bekräfta".
- Klicka på '+-tecknet' vid 'Då' och välj önskad produkt
- Klicka på "PÅ/AV" och välj "PÅ"
- Spara inställningen via "Spara"

För att ställa in ljuset så att det släcks igen vid soluppgången, upprepa stegen ovan och välj soluppgång istället för solnedgång. För PÅ/AV-alternativet, välj "AV".

Återställa

Gateway (Zigbee)

Tryck in återställningsknappen i 5 sekunder med det medföljande stiftet. Vänta tills den röda lampan börjar blinka snabbt (efter ca 30 sekunder)

Ljuskälla (Zigbee)

Koppla bort lampan från huvudkabeln i 2 sekunder. Anslut sedan lampan till huvudkabeln igen. Upprepa detta tre gånger

Rörelsesensor (Zigbee)


Tryck in återställningsknappen i 5 sekunder

Switch Smart (Wi-Fi)

Tryck in återställningsknappen i 5 sekunder

Kamera 12V (Wi-Fi)

Gå ur appen (för att koppla från) och håll sedan återställningsknappen intryckt i 5 sekunder



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING